



## TERRACE HEATER WITH WOODSTORAGE

Terrassenofen mit Holzlager

Chauffe terrasse avec compartiment de rangement pour bois

Terraskachel met houtopslag





Distributed by:  
Esschert Design BV  
Euregioweg 225  
NL-7532SM Enschede  
[www.esschertdesign.com](http://www.esschertdesign.com)



Art. nr. FF410



8 714982 144806

Made in EU

**EN - WARNING!**

Retain for future reference. The black paint is heat resistant to 500 °C (932 °F), by overheating paint peels off and the article will rust. Never leave the item unattended. Remove all decoration and packaging before use. Place the item on a suitable safe, level, and fire resistant surface. Stay away from furnishings, flammable materials, alcohol and other highly flammable items and draughts. CAUTION! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting! Do not put too much wood or charcoal in this article. Please be sure that the surface is resistant to any hot charcoal that could fall out. WARNING! Keep children and pets away. ATTENTION! This article will become very hot, do not move it during operation. Extinguish the fire if flame becomes enlarged or gives off excessive smoke, cover the item with a large fire blanket. Do not blow out or use water to extinguish. Do not use indoors!



### **IT: ATTENZIONE!**

Tenere per consultazione futura. La vernice nera è resistente al calore fino a 500 °C, in caso di surriscaldamento la vernice potrebbe venir via e l'oggetto potrebbe arrugginirsi. Non lasciare mai l'articolo incustodito. Rimuovere tutte le decorazioni e l'imballo prima dell'uso. Posizionare l'articolo su una superficie sicura, livellata e resistente al fuoco. Posizionare lontano da arredi, materiali infiammabili, alcol e altri altri oggetti infiammabili e folate di vento. **ATTENZIONE!** Non usare alcol, benzina o altri liquidi simili per accenderla o riaccenderla! Non mettere troppa legna o carbone in questo articolo. Per favore siate sicuri che la superficie sia resistente ad eventuali carboni ardenti che possano fuoriuscire.

**ATTENZIONE!** Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici. **ATTENZIONE!** Questo articolo diventa molto caldo, non muoverlo durante l'utilizzo. Spegnerlo il fuoco se la fiamma diventa troppo grande o crea eccessivo fumo, coprire l'articolo con una larga coperta antincendio. Non versare acqua per spegnere il fuoco. Non usare all'interno. Solo per uso esterno.



## **ES - ADVERTENCIAS!**



Conservar para referencias futuras.

La pintura negra es resistente al calor hasta los 500 °C, a temperaturas superiores la pintura se disuelve y el artículo se oxida. No dejar el artículo desatendido. Retire la decoración y el empaque antes de usarlo. Coloque el fuego sobre una superficie adecuada, nivelada y resistente al calor. Mantener distancia de muebles, materiales inflamable, alcohol y otros artículos inflamables y a presión. Atención. No usar alcohol, gasolina o otras sustancias líquidas comparables para encender!

No poner demasiada madera o carbon en la chimenea. Asegurarse que la superficie sea resistente al carbon que puede caerse al suelo. Aviso. Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas. Atención. Este artículo se pondrá muy caliente, no moverlo durante el funcionamiento.

Apague el fuego si las llamas se agranda o emite humo excesivo, cubra el fuego con una manta de fuego grande.

No golpe ni use agua para extinguirse. Solo para utilizo exterior.



### **DE - WARNUNG!**

Heben Sie dieses Label auf. Die schwarze Farbe ist bis zu 500 Grad Celsius hitzebeständig. Bei Überhitzung blättert die Farbe ab und der Artikel fängt zu rosten an. Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Platzieren Sie den Terrassenofen auf einer geeigneten, sicheren, geraden und hitzebeständigen Fläche außerhalb der Reichweite von Mobiliar, Dekorationen, brennbaren oder leicht entflammbaren Materialien oder Durchzug. **WARNHINWEIS!** Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssigen Mittel zum Anstecken oder Wiederaufleben des Feuers nutzen! Befüllen Sie diesen Artikel nicht mit zuviel Holz oder Holzkohle. Nur auf einen Untergrund stellen der heißer Kohle widerstehen kann. **WARNHINWEIS!** Kinder und Haustiere von diesem Artikel fernhalten! **VORSICHT!** Dieser Artikel erhitzt sich stark. Während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen. Löschen Sie das Feuer wenn eine zu große Flamme oder zu starker Rauch entsteht indem Sie den Terrassenofen mit einer großen Feuerlöschdecke bedecken. Blasen Sie das Feuer nicht aus und verwenden Sie kein Wasser! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!



## FR - ATTENTION!



Informations à conserver. La peinture noire résiste à des températures jusqu'à 500 °C, en cas de températures supérieures la peinture va se décoller et l'article va rouiller. Ne jamais laisser cet article sans surveillance. Veuillez retirer tous les emballages et les décorations avant utilisation. Placez cet article sur une surface adaptée, à niveau, et résistante à la chaleur. Maintenir à l'écart du mobilier, matériaux inflammables, alcool, autres matériaux hautement inflammables et des courants d'air. ATTENTION! N'utilisez pas d'essence, de spiritueux ou de liquides comparables pour allumer ou raviver un feu! Ne pas introduire trop de bois ou de charbon de bois dans cet article. Assurez vous que la surface est résistante aux chutes de charbons de bois incandescents. ATTENTION! Maintenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart. ATTENTION! Cet article va devenir très chaud, ne pas le manipuler pendant son utilisation. Éteindre le feu si les flammes grossissent ou provoquent une fumée excessive, couvrez l'article avec une grande couverture anti-feu. Ne pas souffler et ne pas utiliser d'eau pour éteindre. Ne pas utiliser à l'intérieur!



### **NL – WAARSCHUWING!**

Dit label bewaren. De zwarte verf is hittebestendig tot 500 °C, door oververhitting laat de verf los en zal het artikel gaan roesten. Laat het brandende artikel nooit onbeheerd. Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte, veilige, rechte, hitte bestendige oppervlakte. Houdt buiten bereik van versieringen, brandbare materialen, alcohol en andere licht ontvlambare artikelen en tochtige locatie. **LET OP!** Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik niet te veel hout of houtskool in dit artikel. Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen eventueel heet houtskool wat er op kan vallen. **WAARSCHUWING!** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel. **LET OP!** Dit artikel zal zeer heet worden, niet bewegen/aanraken tijdens het gebruik. Blus het vuur indien de vlam abnormaal groot is, bedek het artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water. Dit artikel **NIET** binnen gebruiken!